



OPTICAL POWER METER

OPM 35S

Sanua

三和電気計器株式会社

本社=東京都千代田区外神田2-4-4・電波ビル 郵便番号=101-0021・電話=東京(03)3253-48716代 大阪営業所=大阪市浪速区恵美須西2-7-2 郵便番号=556-0003-電話=大阪(06)631-736160

三和M,I.テクノス株式会社

東京都羽村市神明台4-7-15 郵便番号=205-0023・電話=(042)578-1411

1 個

1個

1本

3. 標準添付品

	*	専用光センサ
	٠	取扱説明書
	٠	006P 型アルカリ乾電池
	٠	専用 AC アダプタ (AD30)

(別売品)

·型名 KB-RS-OPM

RS232C接続用ケーブル (DOS/V機接続用) 「両端 D-sub9pin メス(インチネジ) クロス結線, 2m 」

4. 仕様

表示 レンジ 受光索子

取扱説明書

OPM35S 4桁デジタル表示

自動5レンジ

測定波長範囲 光パワー測定範囲

Siフォトダイオード (10×10mm) 400 nm~1100nm

光入力形式 直読校正波長 0.001 µ W~50.00m W フォトダイオード直接

测定確度

488nm,633nm,670nm,780nm,830nm ±5% (直読校正波長 100 μ Wにて)

測定分解能 測定周期

測定機能

W/REL モード: 0.01%~0.11% 3.33 回/sec

W、REL表示、直読波長切り替え、 平均化データ処理 (20 データ逐次平均)

RS-232C 出力、電池電圧低下表示

006P型アルカリ乾電池

または専用ACアダプタ(AD-30)

周囲条件

電源

温度 :0℃~40℃

湿度 :80%RH以下(ただし結認がないこと)

本体 : 164×85×35mm

重量

センサ : 126×15×4mm

: 300 g センサ : 40 g

OPM35S取扱説明書

1. 概要

本測定器は受光センサにSiフォトダイオードを使用したレーザパワーメータです。 光パワー測定範囲は 50.00mWまで可能です。

測定機能としては

W測定のほか相対値測定 W(REL)機能、最大値ホールド機能、平均値処型機能、 直読ク波長切り替え機能 (488nm、633nm、670nm、780nm、830nm) をそな えています。


RS-232C インターフェイスを装備しておりますので測定値をパソコンに転送 することが出来ます。

2. 注意

- 測定光を直視したり反射光が目に入らないよう充分注意して下さい。 ハイパワーの光が目に入ると視力低下、失明の恐れがあります。 特に赤外光は肉眼で見ることが出来ないのでより注意が必要です。
- 過大な光入力は受光部フォトダイオードの破壊につながることがありますので、 なるべく測定範囲を超える光を (50mW以上) 入力しないで下さい。
- 測定中に電源を切り替えた場合(電池 ←→ AC アダプタ) 本器は初期設定の
- 測定前には数分間ウォーミングアップを行なって下さい。
- 高温多湿の場所や振動の多い場所でのご使用は避けてください。
- 受光面を直接手で触れたりしないで下さい。汚れなどにより測定誤差が出る場合が あります。
- ◆ 本体とセンサプローブは一体で校正しております。 別のセンサプローブまたは本体の組み合わせでは使用しないで下さい。

5. 取扱方法

各部名称と機能



① 電源スイッチ

電源の ON/OFF 用スライドスイッチです。

② 受光センサ部 ③ AVE +-

受光面サイズ 10×10mm

平均化処理の ON/OFF キーです。 キーを押すと 20 データを逐次平均して表示します。 平均化処理中は LCD に AVE マークを表示します。 もう1度キーを抑すと解除されます。

① MAX HOLD +-

最大値ホールド機能の ON/OFF キーです。 測定値の最大値を表示ホールドします。

MAX HOLD 中はキー内の LED ランプが点灯します。 もう 1度 MAX HOLD キーを抑すかRELキーを抑

すと解除されます。

⑤ RELキー

受光パワーの相対値測定キーです。

キーを押した時点での表示を基準値として記憶し光

変動後の測定値との相対値を表示します。

REL 測定モード中はキー内の LED ランプが点灯します。 もう 1 度 REL キーを押すか MAX HOLD キーを押

すと解除されます。

⑥ λキー 直読波長設定切り替えキーです。

電源スイッチ ON 後の初期状態では 850nm に設定され

ます。キーを抑すと

 $633nm\rightarrow670nm\rightarrow780nm\rightarrow830nm\rightarrow488nm$

→633nm に戻ります。

LCD のドット位置で設定波長を表示します。

② REL-MRキー REL測定モードでREL-MRキーを押す

REL測定モードでREL-MRキーを押すとキーを 押している間だけREL測定モードの基準値が表示

されます。

8 AC アダプタ接続端子

専用 AC アダプタ (AD-30) の接続端子です。 (専用アダプタ以外は使用しないで下さい。)

⑨ RS-232C データ

パソコンとの接続は両端 D-sub9pin メス(インチネジ)

出力端子 クロス結線を使用します。

(D-sub9pin オス型)

-5-

- ◇ レーザ光の測定はセンサ受光面の中心に直角に当たるようにして ヘッドをゆっくり上下、左右に動かし位置合わせを行ないます。 一般的に最大値がその測定光の真値となることが多いようです。 また本器の最大値ホールド機能を使用すると測定しやすくなります。
- ◇ レーザの種類によっては光センサ受光面からの「もどり光」でレーザ 出力が変動してしまうことがあります。このよなときはヘッドの角度 を少し変え「もどり光」対策を行なって下さい。
- ◇ 1mW以下の弱いレーザパワーを測定では周囲の光(外乱交)の 影響を大きく受けることがありますので注意して下さい。 本器のREL機能を使用すると測定前の光パワー分(外乱光)を キャンセルした測定が可能になります。
- ◇ 光パワーレベル絶対測定

測定光パワーが

+50.00mW以上の場合は「 HI mW」表示となります。

◇ REL測定モードでの光パワー相対値測定

RELキーを押すとREL測定モードに入り相対値測定が行なえます。
RELキーを押した時点の値を基準値として内部に記憶し
その値との差を相対値表示します。
REL測定モード中はキー内のLEDランプが点灯します。
ただし測定光パワーが
+50.00mW以上の場合は「HI mW」表示となります。
もう1度 RELキーを押すか MAX HOLD キーを押すと
REL測定モードは解除されます。
また相対値測定中にREL-MR キーを押している間だけ
REL測定モードの基準値が表示されます。

RS-232C データ出力仕様

本体の電源を ON するとデータは常時出力されるため、特にアプリケーションからコマンドを送信する必要はありません。

◇ データ出力形式

ASCII コードで次の順でデータが出力されます。

 $(\lambda = 488 \text{nm} \rightarrow \text{Anm}, 633 \text{nm} \rightarrow \text{Bnm}, 670 \text{nm} \rightarrow \text{Cnm}$

780m→Dnm, 830nm→Enm)

例)

Wモード、12.34 µ W、 λ = 830nm 時:

NOR, 12.34 µ W, Enm, CR LF

RELモード 12.34 μ W、 $\lambda = 780$ nm 時:

REL, 12.34 µW, Dnm, CR LF

W モード+ AVE モード 12.34 μ W、 λ = 633nm 時:

AVE, 12.34 µ W, Bnm, CR LF

REL モード+ AVE モード 12.34 μ W、 λ = 488nm 時:

AVE/REL, 12.34 µ W, Anm, CR LF

バッテリ低下、Wモード、-12.34μW、λ=670nm 時:

NOR, -12.34 μW, Cnm, LB CR LF

注 CR ・・ キャリッジリターン LF ・・ ラインフィールド

◇ RS-232C 通信仕様

通信速度

9600bps 固定

データビット パリティ

なし

8bit

1bit

ストップビット

-6-

.....

◇ 最大値ホールド測定

MAX HOLD キーを押すと最大値ホールド測定となります。 測定値の最大値を表示ホールドします。 最大値ホールド中はキー内の LED ランプが点灯します。

もう1度 MAX HOLD キーを押すかRELキーを押すと 解除されます。

◇ 平均化処理測定

全ての測定モードにおいて <u>AVE キー</u>を押すと 20 データを逐次平均 して表示します。

平均化処理中は LCD に AVE マークを表示します。 もう 1 度 AVE キーを押すと解除されます。 ◇ Windows 付属のアクセサリ、ハイバーターミナルでのデータの

取り込み方法

1) 本器をお使いのパソコンの RS-232Cポートへ接続し電源を入れます。

2) 接続方法で COM1~COM 4 ダイレクトをお使いのパソコンのポート 番号に合わせて設定します。

3) プロパティのポートの設定を以下のように設定します。

bit/秒

9600bps

1bit

データビット 8ビット パリティ なし

パリティ ストップビット

フロー制御 ハードウェア

4) 通信メニューから接続を選択するとデータの受信を開始します。

6. 测定方法

a. 45.

.測定手順

1) 電源スイッチ①をONします。

電源ON後の状態は下記のようになっています。

レンジ

最高感度レンジ W測定モード

モード 波長設定

633nm

MAX HOLD OFF

AVE OFF

2) λキーで測定波長を設定します。

えキーを押すと直読波長が切り替わります。

633nm→670nm→780nm→830nm→488nm

LCD のドット位置で設定波長を表示します。 また直読校正波長 (5 波長) 以外の波長での測定の場合は

測定される波長に近い直読校正波長で測定を行ない 感度補正用データに従って補正を行なって下さい。

3) 測定を行なう光をセンサ部の受光面にあて測定を行ないます。

-7-

7. アフターサービスについて

保証期間はお買い上げより3年間です。

1) 修理については下記のようにお願い致します。

①保証期間中の修理

・保証書の記載内容によって修理させていただきます。

②保証期間経過後の修理

- 修理によって本来の機能が維持できる場合、ご要望により 有料で修理させていただきます。
- 修理費用や輸送費用が製品価格より高くなる場合もありますので事前にお問い合わせ下さい。
- ・本品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年間です。補修用性能部品保有期間を修理可能期間とさせていただきます。購入部品の入手が製造会社の製造中止などにより不可能になった場合は保有期間が短くなる場合もありますのでお含みおきください。

③修理品のお送り先

- ・製品の安全輸送のため製品の 5 倍以上の容積の箱に入れ 十分なクッションを詰めてお送り下さい。
- ・箱の表面に「修理品在中」と明記して下さい。
- ・輸送にかかる往復送料はお客様のご負担とさせていただきます。

[お送り先]

製造元::三和M. I. テクノス株式会社・サービス課 〒205-0023東京都羽村市神明台 4-7-15

> TEL(042)578-1411 FAX(042)578-1414 E-mail: service@sanwa-mi-technos.co.jp

8. お問い合わせ

・一般的なお問い合わせ

発売元・製造元あるいはお買い上げ代理店

・技術的な問い合わせ 製造元技術課まで

TEL(042)578-1411 FAX(042)578-1414 E-mail: info@sanwa-mi-technos.co.jp

説明書中の仕様は性能向上のため、断りなく変更することがあります。